

4つの注意

本製品は防水IPX6(JIS保護等級6級相当)、防塵IP5X(JIS保護等級5級相当)です。水面や雨など多少水にぬれても走行することが可能なオフロードR/Cです。また汚れたときは水道などで軽く洗い流すことができます。水には浮きません。また、水の中に沈めることは絶対にやめてください。

●深さ3cmまでの水たまりの走行
●軽い雨が降っているときの走行
●水道で本体の汚れを洗い流すこと

●水には浮きません(海、湖、池、河川など、深さ3cm以上の水場では遊ぶこと)
●水の中に沈めること
●ぬがめ
●電池カバーをはずしたまま車を洗い流すこと

1 水場で遊ぶときの注意

※水場でお子様の一人遊びは危険です。必ず大人と一緒に遊ぶようにしてください。
●電波が途中で届かなくなる危険性があるので、必ず手元に戻せるように、操作可能距離の範囲内で遊んでください。●電池容量不足で動かなくなる場合があるので、電池寿命に注意して遊んでください。●水には浮きません。方が深さ3cm以上の水たまりを走行してしまった場合は、すぐに止めてタオル等でふき取るようにしてください。
※水たまりの上では陸上より走行性能や操作性は落ちます。
※本体の電池が消耗すると、水たまりの上で右左折しにくくなります。

2 屋外で遊ぶときの注意

●公園などで遊ぶ場合は、その場所のルールをよく守って遊ぶようにしてください。
●背の高い草や、激しいデコボコ道など、本製品の性能を超える場所では十分な走行ができない場合があります。
●本製品は2.4GHz周波数帯のR/Cとなります。同じ周波数帯のR/Cが近くにある場合、誤動作する可能性があります。
●ラジオコントロール以外の障害電波がある場合、誤動作する可能性があります。その場合は遊ぶ場所を変えるようにしてください。

3 遊んだ後の注意

●遊び終わった後は必ず家中に持ち帰るようにしてください。屋外に放置したままですと雨風によって故障する可能性があります。
●遊び終わった後は必ず本体とコントローラーの電源スイッチをOFFにしてください。ONにした状態のままだと電池の消耗が早くなります。
●遊び終わった後は必ず本体とコントローラーの乾電池も抜くようにしてください。そのままにしておくと電池が液漏れする可能性があります。

4 車を洗うときの注意

●水で流すように洗ってください。水につけ込んだり沈めるような洗いはしないでください。
●本体を洗うときは必ず電池カバーを付けたまま洗ってください。
●洗った後は必ずタオル等でしっかりとふき取るようにしてください。

故障かなと思う前に

状態	考えられる原因	直し方
本体が動かない。	●本体、もしくはコントローラーの電池が正しくセットされていない。 ●乾電池の電池容量の不足(電池寿命) ●ベアリングができていない。	●全ての電池を一旦全部取り出し、1本ずつプラスマイナスを確認しながら正しくセットし直してください。 ●全ての電池を一旦全部取り出し、全て新品の電池に交換してください。 ※本製品は乾電池を直列つなぎで使用します。このため1本でも電池不足の乾電池が混じっていると、動作しないことがあります。 ●本体とコントローラーの電源を一旦OFFにして、その後、改めて本体とコントローラーの電源スイッチをONにしてください。 自動的にベアリングが行われます。
本体が勝手に動く。	●乾電池の電池容量の不足(電池寿命)	●全ての電池を一旦全部取り出し、全て新品の電池に交換してください。 ※本製品は乾電池を直列つなぎで使用します。このため1本でも電池不足の乾電池が混じっていると、動作しないことがあります。
操作ができない。	●電波干渉(他のR/Cや電化製品、無線LANの影響)	●電波が干渉すると誤動作や性能劣化を引き起こします。場所を変えるか、時間をおいてください。
スピードが遅い。		

故障かなと思ったら

右記の二次元コードより商品Q&Aページで状況を確認してください。商品の修理、交換は有償になる場合がございます。送料はお客様のご負担となります。
<https://www.happinettoys.com/inquiry/>



このたびは当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。より安全で楽しいおもちゃをお届けするために、常に研究・調査・改良を行っております。お買い上げの時期によって、同一製品の中に多少の違いがある場合がございます。なお、製品についてお気付きの点がございましたら、お手数ですが、お客様相談窓口までご連絡くださいますようお願いいたします。

発売元:株式会社ハピネット
〒111-0043 東京都台東区駒形2-4-5 駒形CAビル
<https://www.happinettoys.com/>

万一、お気づきの点がございましたら下記までご連絡ください。
ハピネットお客様相談窓口0120-755-995
電話受付時間:月~金曜日(祝日を除く)10時~17時
●電話番号をよく確かめてお間違いのないようご注意ください。

遊ぶ前の準備

本体に電池をセットする

- 1 本体裏面の電源スイッチがOFFになっていることを確認します。
- 2 本体裏面の電池カバーロックを矢印方向に回してロックを解除し、電池カバーを外します。
- 3 単3乾電池4本を、+(プラスマイナス)がイラストと同じようになるようにセットします。
- 4 電池カバーを取り付け、電池カバーロックを矢印方向に回して電池カバーをロックします。

コントローラーに電池をセットする

- 5 コントローラーの電源スイッチがOFFになっていることを確認します。
- 6 コントローラー裏面の電池カバーのネジを、プラスドライバーでゆるめ、電池カバーをはずします。
- 7 単3乾電池2本を、+(プラスマイナス)がイラストと同じようになるようにセットします。
- 8 電池カバーを取り付け、プラスドライバーでネジをしめます。

ペアリングする

ペアリングとは、本体とコントローラーそれぞれを相互認識させることです。ペアリングしないと本体を操作することができません。

- ペアリングする前に、本体とコントローラーの電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。
- ペアリング中は前後進レバーやステアリングホイールを動かさないでください。
- ペアリングできない場合は、すべての本体とコントローラーの電源スイッチをOFFにしてペアリングをやり直してください。

- 1 コントローラーの電源スイッチをONにすると電源ランプが点滅します。
- 2 本体裏面の電源スイッチをONにします。コントローラーの電源ランプの点滅が消灯したらペアリング完了です。
- 3 右レバーを左右に倒し、正しくペアリングできていることを確認します。

※2台以上で同時走行する場合は、①~③の手順で、1台ずつペアリングしてください。

取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に遊んでください。お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管してください。



1/20 R/C

TOYOTA LAND CRUISER GR SPORT トヨタランドクルーザーGRスポーツ

2.4 GHz 対象年齢 6才以上

警告(けいこ)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。》

●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電・分解・加熱・火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●屋外で遊ぶときは、安全な場所を選んでください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●先端がとがっている箇所がありますので、注意してください。●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●保護者のもとで遊ばせてください。●スプリングなどの隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●道路や人ごみでは、危険ですから絶対に遊ばないでください。屋外では安全な場所を選んでください。●屋外で遊んでいて雷が鳴りだしたら、直ぐに使用を中止してください。落雷の危険があります。●室内で走行させる場合は、ガラスや家具等の破損に注意してください。●壁にぶついたり、糸くず等を巻き込んだりして止まった場合はすぐにスイッチを切ってください。モーターや電池が熱くなり、火傷をする危険があります。●モーターを無理に止めないでください。モーターや電池が熱くなり火傷をする危険があります。

使用上の注意

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●固定材は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タオルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●同じ周波数の電波が近くで発信されているときは、車のコントロールが出来ない場合があります。故障ではありませんので、違う場所にてご使用ください。

電波使用について

●本製品の使用周波数は2.4GHz帯です。●本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設置として工事設計認証を受けた部品を使用しています。したがって、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。●日本国内のみで使用してください。●日本国内以外で使用すると各国の電波法に抵触する可能性があります。●法律で定められることがありますので、本製品を分解・改造することは絶対にしないでください。また、本製品に貼ってある証明ラベルをはがさないでください。●本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。●万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用を中止(電波の放射を停止)し、本製品の使用場所を変えてください。

注意! 電源を入れた状態でタイヤが固定されたまま放置しないでください。発熱、火傷の危険があります。

2.4GHz 技術基準適合認定済み。詳しくはwebサイトをご覧ください。 <https://www.happinettoys.com/>

セット内容



使用電池

●本体使用電池: 単3乾電池×4本(別売り)
●コントローラー使用電池: 単3乾電池×2本(別売り)

操作方法

前進 左レバーを上倒します。

後進 左レバーを下倒します。

左ターン 左レバーを操作しながら、右レバーを左倒します。

右ターン 左レバーを操作しながら、右レバーを右倒します。

ステアリングアジャスター

本体が地面の傾斜などと関係なく直進できないときは、本体裏面のステアリングアジャスターを調整してください。

本体が左に曲がる時 ステアリングアジャスターをL側に動かします。

本体が右に曲がる時 ステアリングアジャスターをR側に動かします。