



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ジュエルは再利用できません。一度はがしたものは粘着力が落ちますので再利用しないでください。●顔や身体には貼らないでください。身体に貼るとかゆみを感じることがありますのでご注意ください。●ジュエルは口に入れないでください。●動物には使用しないでください。

<使用上の注意>

- 取扱説明書を必ずお読みください。
- ジュエルデコット本体に指や髪、毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- 透明プリスター・透明トレイは梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。



WCT

TM & © 2019 MANUFACTURED BY / FABRIQUE PAR WICKED COOL TOYS® LLC
10 CANAL STREET, SUITE 327, BRISTOL, PA 19007 U.S.A.

発売元 株式会社ハピネット

〒111-0043 東京都台東区駒形2-4-5 駒形CAビル
http://www.happinetoys.com/
万一、お気づきの点がございましたら下記までご連絡ください。

ハピネットお客様相談窓口 TEL0120-755-995
電話受付時間:月～金曜日(祝日を除く)10時～17時
●電話番号をよく確かめてお間違いのないようにご注意ください。


取扱説明書

対象年齢6才以上

カンタンにキラキラデコれるジュエルデコット!

キラキラのヘアスタイルにイメチェンしたり、
ファッションにも使えちゃう♪
ジュエルをとりたい時も、カンタンにはがせます。
ヘアスタイルからファッション、小物まで
ジュエルデコットでカンタンデコレーション!

<ジュエルデコット本体>




セット内容

- 本体…1個
- ジュエルシート…5枚
- 取扱説明書(本書)…1枚



ジュエルデコットの使い方

ジュエルシートのセット方法


1 固定されている黒いバンドをジュエルデコット本体底部から外し、下図のようにバンド固定位置にセットします。



2 ①本体のフロント中央にあるツメを矢印方向に押し下げてください。プレス部分とクリア回転台が同時に押し上がります。(プレス部分とクリア回転台は一緒に動きます。無理な力は加えないでください。)
②次に、プレス部分を矢印方向に引き上げて開きます。




3 白い回転台上の丸穴にはまるようにジュエルシートを上向きにして1枚セットします。その際、ジュエルが各丸穴の中央に配置されているかを確認してください。クリア回転台を押し下げて、本体フロント中央のツメに固定して閉じます。必ず、プレス部分ではなく、クリア回転台のみを押し下げてください。プレス部分を押し下げて閉じると、意図しないタイミングでジュエルがくっついてしまうことがあります。



ジュエルデコットを使うときは

ジュエルデコットの使い方には2パターンあります。ジュエルをつけたい場所に合わせてプッシュ方法を使い分けてください。


プッシュ方法① 髪の毛や厚みのないものに適しています。




上図のように回転台の底面とハンドルの間のすき間に、適度な毛量の髪の毛または布/素材を挿入します。ジュエルをつけたい場所をよく確かめて決めたら、プレス部分を押しジュエルをつけます。



プッシュ方法② ポーチやカバンなど、大きめのアイテムに適しています。



ハンドルを引き下げて、ジュエルデコット本体を180度開きます。本体底部をジュエルをつけたい位置にセットし、しっかりとプレス部分を押し、ポーチやカバンなどファッション、または小物にジュエルをつけます。



注意: 180度以上開くと、ジュエルデコット本体が破損します。無理な力で開きすぎないようにご注意ください。